

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ТОО "ИК "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС"
Регистрационный номер: 02-20-0109

Предприятие: 16, Завод минеральных удобрений

Город: 15, Жанатас

Район: 11, ТОО "Еврохим"

Адрес предприятия:

Разработчик: ТОО "ИК "Казгипронефтетранс"

ИНН:

ОКПО:

Отрасль: 19700 Другие промышленны производства

Величина нормативной санзоны: 1000 м

ВИД: 7, Завод Минудобрений.Жанатас.ПОВВ

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

[Риски] Доля референтной концентрации при остром воздействии

Расчет рассеивания: Жанатас.Завод минудобрения. Лето. Весь комплекс. 26.03.2025 15:31:45

Суммарный риск

Расчетные точки

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,018743	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,020159	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,021222	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,019746	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,017611	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,015972	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,016539	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,018187	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,025219	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,026817	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,027851	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,026691	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,025994	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,025773	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,024356	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,024106	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,266860	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,308263	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,264334	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,283863	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Тип точки:
0 - Точка пользователя
1 - Охранная зона
2 - Производственная зона
3 - СЗЗ
4 - Жилая зона
5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
21	2234,398	4283,711	0,406431	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,290849	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,222488	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,231591	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,025302
2	-1866,000	-5324,500	0,029734
2	-1866,000	-4223,000	0,035235
2	-1866,000	-3121,500	0,041981
2	-1866,000	-2020,000	0,049985
2	-1866,000	-918,500	0,059475
2	-1866,000	183,000	0,069173
2	-1866,000	1284,500	0,077869
2	-1866,000	2386,000	0,085048
2	-1866,000	3487,500	0,088270
2	-1866,000	4589,000	0,084665
2	-1866,000	5690,500	0,074148
2	-270,864	-6426,000	0,028153
2	-270,864	-5324,500	0,033868
2	-270,864	-4223,000	0,041321
2	-270,864	-3121,500	0,050963
2	-270,864	-2020,000	0,063850
2	-270,864	-918,500	0,079846
2	-270,864	183,000	0,099029
2	-270,864	1284,500	0,119338
2	-270,864	2386,000	0,138650
2	-270,864	3487,500	0,151585
2	-270,864	4589,000	0,142155
2	-270,864	5690,500	0,115585
2	1324,273	-6426,000	0,030451
2	1324,273	-5324,500	0,037474
2	1324,273	-4223,000	0,047263
2	1324,273	-3121,500	0,060898
2	1324,273	-2020,000	0,078930
2	1324,273	-918,500	0,101901
2	1324,273	183,000	0,136399
2	1324,273	1284,500	0,182239
2	1324,273	2386,000	0,260047
2	1324,273	3487,500	0,353433
2	1324,273	4589,000	0,272465
2	1324,273	5690,500	0,170471
2	2919,409	-6426,000	0,031633

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	-5324,500	0,039445
2	2919,409	-4223,000	0,050834
2	2919,409	-3121,500	0,067430
2	2919,409	-2020,000	0,092644
2	2919,409	-918,500	0,128701
2	2919,409	183,000	0,192944
2	2919,409	1284,500	0,271826
2	2919,409	2386,000	1,459134
2	2919,409	3487,500	0,443719
2	2919,409	4589,000	0,286190
2	2919,409	5690,500	0,172945
2	4514,545	-6426,000	0,031198
2	4514,545	-5324,500	0,038939
2	4514,545	-4223,000	0,049956
2	4514,545	-3121,500	0,066457
2	4514,545	-2020,000	0,091566
2	4514,545	-918,500	0,133429
2	4514,545	183,000	0,204521
2	4514,545	1284,500	0,298522
2	4514,545	2386,000	0,284388
2	4514,545	3487,500	0,218454
2	4514,545	4589,000	0,172892
2	4514,545	5690,500	0,128457
2	6109,682	-6426,000	0,029336
2	6109,682	-5324,500	0,035815
2	6109,682	-4223,000	0,044814
2	6109,682	-3121,500	0,057637
2	6109,682	-2020,000	0,075336
2	6109,682	-918,500	0,100118
2	6109,682	183,000	0,127665
2	6109,682	1284,500	0,144979
2	6109,682	2386,000	0,143636
2	6109,682	3487,500	0,129147
2	6109,682	4589,000	0,112550
2	6109,682	5690,500	0,093217
2	7704,818	-6426,000	0,026338
2	7704,818	-5324,500	0,031272
2	7704,818	-4223,000	0,037784
2	7704,818	-3121,500	0,046159
2	7704,818	-2020,000	0,056631
2	7704,818	-918,500	0,068382
2	7704,818	183,000	0,079478
2	7704,818	1284,500	0,086237
2	7704,818	2386,000	0,087262
2	7704,818	3487,500	0,082218
2	7704,818	4589,000	0,074861
2	7704,818	5690,500	0,066025
2	9299,955	-6426,000	0,023144
2	9299,955	-5324,500	0,026689
2	9299,955	-4223,000	0,030913
2	9299,955	-3121,500	0,036021

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	9299,955	-2020,000	0,041772
2	9299,955	-918,500	0,047780
2	9299,955	183,000	0,052933
2	9299,955	1284,500	0,056204
2	9299,955	2386,000	0,057137
2	9299,955	3487,500	0,055430
2	9299,955	4589,000	0,051662
2	9299,955	5690,500	0,047320
2	10895,091	-6426,000	0,020082
2	10895,091	-5324,500	0,022513
2	10895,091	-4223,000	0,025347
2	10895,091	-3121,500	0,028401
2	10895,091	-2020,000	0,031602
2	10895,091	-918,500	0,034653
2	10895,091	183,000	0,037252
2	10895,091	1284,500	0,039057
2	10895,091	2386,000	0,039552
2	10895,091	3487,500	0,038817
2	10895,091	4589,000	0,037279
2	10895,091	5690,500	0,035003
2	12490,227	-6426,000	0,017310
2	12490,227	-5324,500	0,019078
2	12490,227	-4223,000	0,020919
2	12490,227	-3121,500	0,022775
2	12490,227	-2020,000	0,024683
2	12490,227	-918,500	0,026429
2	12490,227	183,000	0,027824
2	12490,227	1284,500	0,028680
2	12490,227	2386,000	0,029043
2	12490,227	3487,500	0,028766
2	12490,227	4589,000	0,028017
2	12490,227	5690,500	0,026751
2	14085,364	-6426,000	0,015024
2	14085,364	-5324,500	0,016230
2	14085,364	-4223,000	0,017456
2	14085,364	-3121,500	0,018625
2	14085,364	-2020,000	0,019911
2	14085,364	-918,500	0,020942
2	14085,364	183,000	0,021733
2	14085,364	1284,500	0,022259
2	14085,364	2386,000	0,022410
2	14085,364	3487,500	0,022285
2	14085,364	4589,000	0,021831
2	14085,364	5690,500	0,021093
2	15680,500	-6426,000	0,013140
2	15680,500	-5324,500	0,013994
2	15680,500	-4223,000	0,014810
2	15680,500	-3121,500	0,015631
2	15680,500	-2020,000	0,016391
2	15680,500	-918,500	0,017062
2	15680,500	183,000	0,017554

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	15680,500	1284,500	0,017847
2	15680,500	2386,000	0,017946
2	15680,500	3487,500	0,017838
2	15680,500	4589,000	0,017548
2	15680,500	5690,500	0,017111

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	3487,500	0,029556
2	2919,409	2386,000	1,459134
2	2919,409	3487,500	0,443719

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - С33
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Расчетные точки

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

0150 Натрия гидроксид /едкий натр, сода кауст/

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,005973	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,006608	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
3	14094,709	5488,583	0,007055	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,006468	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,005569	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,004865	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,005073	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,005791	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,008587	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,009280	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,009621	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,009217	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,008879	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,008780	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,008195	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,008098	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,097005	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,098923	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,146048	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,137867	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,094841	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,068725	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,078104	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,123823	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,008766
2	-1866,000	-5324,500	0,010220
2	-1866,000	-4223,000	0,011576
2	-1866,000	-3121,500	0,013232
2	-1866,000	-2020,000	0,015240
2	-1866,000	-918,500	0,017517
2	-1866,000	183,000	0,020014
2	-1866,000	1284,500	0,022109
2	-1866,000	2386,000	0,023104
2	-1866,000	3487,500	0,022728
2	-1866,000	4589,000	0,020982
2	-1866,000	5690,500	0,018611
2	-270,864	-6426,000	0,009833
2	-270,864	-5324,500	0,011289
2	-270,864	-4223,000	0,013146
2	-270,864	-3121,500	0,015613
2	-270,864	-2020,000	0,019064
2	-270,864	-918,500	0,023646
2	-270,864	183,000	0,029712

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	1284,500	0,035926
2	-270,864	2386,000	0,039808
2	-270,864	3487,500	0,038125
2	-270,864	4589,000	0,032439
2	-270,864	5690,500	0,025994
2	1324,273	-6426,000	0,010419
2	1324,273	-5324,500	0,012095
2	1324,273	-4223,000	0,014433
2	1324,273	-3121,500	0,017901
2	1324,273	-2020,000	0,023166
2	1324,273	-918,500	0,031756
2	1324,273	183,000	0,046791
2	1324,273	1284,500	0,076002
2	1324,273	2386,000	0,101028
2	1324,273	3487,500	0,087183
2	1324,273	4589,000	0,056730
2	1324,273	5690,500	0,037229
2	2919,409	-6426,000	0,010655
2	2919,409	-5324,500	0,012485
2	2919,409	-4223,000	0,015051
2	2919,409	-3121,500	0,018991
2	2919,409	-2020,000	0,025414
2	2919,409	-918,500	0,037203
2	2919,409	183,000	0,063485
2	2919,409	1284,500	0,155487
2	2919,409	2386,000	1,459134
2	2919,409	3487,500	0,287347
2	2919,409	4589,000	0,086568
2	2919,409	5690,500	0,045439
2	4514,545	-6426,000	0,010502
2	4514,545	-5324,500	0,012251
2	4514,545	-4223,000	0,014683
2	4514,545	-3121,500	0,018280
2	4514,545	-2020,000	0,023912
2	4514,545	-918,500	0,033553
2	4514,545	183,000	0,051388
2	4514,545	1284,500	0,091028
2	4514,545	2386,000	0,135640
2	4514,545	3487,500	0,108839
2	4514,545	4589,000	0,063070
2	4514,545	5690,500	0,039511
2	6109,682	-6426,000	0,009969
2	6109,682	-5324,500	0,011495
2	6109,682	-4223,000	0,013475
2	6109,682	-3121,500	0,016170
2	6109,682	-2020,000	0,019972
2	6109,682	-918,500	0,025259
2	6109,682	183,000	0,032672
2	6109,682	1284,500	0,040929
2	6109,682	2386,000	0,046108
2	6109,682	3487,500	0,043744

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	6109,682	4589,000	0,036049
2	6109,682	5690,500	0,027933
2	7704,818	-6426,000	0,009089
2	7704,818	-5324,500	0,010454
2	7704,818	-4223,000	0,011919
2	7704,818	-3121,500	0,013733
2	7704,818	-2020,000	0,015988
2	7704,818	-918,500	0,018638
2	7704,818	183,000	0,021588
2	7704,818	1284,500	0,024181
2	7704,818	2386,000	0,025464
2	7704,818	3487,500	0,024892
2	7704,818	4589,000	0,022738
2	7704,818	5690,500	0,019854
2	9299,955	-6426,000	0,007642
2	9299,955	-5324,500	0,009228
2	9299,955	-4223,000	0,010373
2	9299,955	-3121,500	0,011547
2	9299,955	-2020,000	0,012859
2	9299,955	-918,500	0,014227
2	9299,955	183,000	0,015555
2	9299,955	1284,500	0,016600
2	9299,955	2386,000	0,017077
2	9299,955	3487,500	0,016871
2	9299,955	4589,000	0,016023
2	9299,955	5690,500	0,014780
2	10895,091	-6426,000	0,006369
2	10895,091	-5324,500	0,007398
2	10895,091	-4223,000	0,008651
2	10895,091	-3121,500	0,009797
2	10895,091	-2020,000	0,010583
2	10895,091	-918,500	0,011355
2	10895,091	183,000	0,012032
2	10895,091	1284,500	0,012499
2	10895,091	2386,000	0,012716
2	10895,091	3487,500	0,012614
2	10895,091	4589,000	0,012254
2	10895,091	5690,500	0,011626
2	12490,227	-6426,000	0,005270
2	12490,227	-5324,500	0,005972
2	12490,227	-4223,000	0,006755
2	12490,227	-3121,500	0,007583
2	12490,227	-2020,000	0,008457
2	12490,227	-918,500	0,009264
2	12490,227	183,000	0,009746
2	12490,227	1284,500	0,010040
2	12490,227	2386,000	0,010139
2	12490,227	3487,500	0,010085
2	12490,227	4589,000	0,009897
2	12490,227	5690,500	0,009554
2	14085,364	-6426,000	0,004362

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	-5324,500	0,004845
2	14085,364	-4223,000	0,005350
2	14085,364	-3121,500	0,005851
2	14085,364	-2020,000	0,006377
2	14085,364	-918,500	0,006840
2	14085,364	183,000	0,007210
2	14085,364	1284,500	0,007491
2	14085,364	2386,000	0,007605
2	14085,364	3487,500	0,007538
2	14085,364	4589,000	0,007343
2	14085,364	5690,500	0,006995
2	15680,500	-6426,000	0,003647
2	15680,500	-5324,500	0,003976
2	15680,500	-4223,000	0,004297
2	15680,500	-3121,500	0,004629
2	15680,500	-2020,000	0,004955
2	15680,500	-918,500	0,005227
2	15680,500	183,000	0,005459
2	15680,500	1284,500	0,005611
2	15680,500	2386,000	0,005675
2	15680,500	3487,500	0,005646
2	15680,500	4589,000	0,005528
2	15680,500	5690,500	0,005327

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	1,459134

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,018743	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,020159	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,021222	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,019746	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,017611	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,015972	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,016539	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,018187	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,025219	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
10	7791,955	-6272,136	0,026817	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,027851	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,026691	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,025994	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,025773	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,024356	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,024106	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,266860	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,308263	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,264334	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,283863	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,406431	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,290849	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,222488	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,231591	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,025302
2	-1866,000	-5324,500	0,029734
2	-1866,000	-4223,000	0,035235
2	-1866,000	-3121,500	0,041981
2	-1866,000	-2020,000	0,049985
2	-1866,000	-918,500	0,059475
2	-1866,000	183,000	0,069173
2	-1866,000	1284,500	0,077869
2	-1866,000	2386,000	0,085048
2	-1866,000	3487,500	0,088270
2	-1866,000	4589,000	0,084665
2	-1866,000	5690,500	0,074148
2	-270,864	-6426,000	0,028153
2	-270,864	-5324,500	0,033868
2	-270,864	-4223,000	0,041321
2	-270,864	-3121,500	0,050963
2	-270,864	-2020,000	0,063850
2	-270,864	-918,500	0,079846
2	-270,864	183,000	0,099029
2	-270,864	1284,500	0,119338
2	-270,864	2386,000	0,138650
2	-270,864	3487,500	0,151585
2	-270,864	4589,000	0,142155
2	-270,864	5690,500	0,115585
2	1324,273	-6426,000	0,030451
2	1324,273	-5324,500	0,037474

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	-4223,000	0,047263
2	1324,273	-3121,500	0,060898
2	1324,273	-2020,000	0,078930
2	1324,273	-918,500	0,101901
2	1324,273	183,000	0,136399
2	1324,273	1284,500	0,182239
2	1324,273	2386,000	0,260047
2	1324,273	3487,500	0,353433
2	1324,273	4589,000	0,272465
2	1324,273	5690,500	0,170471
2	2919,409	-6426,000	0,031633
2	2919,409	-5324,500	0,039445
2	2919,409	-4223,000	0,050834
2	2919,409	-3121,500	0,067430
2	2919,409	-2020,000	0,092644
2	2919,409	-918,500	0,128701
2	2919,409	183,000	0,192944
2	2919,409	1284,500	0,271826
2	2919,409	2386,000	0,402744
2	2919,409	3487,500	0,443719
2	2919,409	4589,000	0,286190
2	2919,409	5690,500	0,172945
2	4514,545	-6426,000	0,031198
2	4514,545	-5324,500	0,038939
2	4514,545	-4223,000	0,049956
2	4514,545	-3121,500	0,066457
2	4514,545	-2020,000	0,091566
2	4514,545	-918,500	0,133429
2	4514,545	183,000	0,204521
2	4514,545	1284,500	0,298522
2	4514,545	2386,000	0,284388
2	4514,545	3487,500	0,218454
2	4514,545	4589,000	0,172892
2	4514,545	5690,500	0,128457
2	6109,682	-6426,000	0,029336
2	6109,682	-5324,500	0,035815
2	6109,682	-4223,000	0,044814
2	6109,682	-3121,500	0,057637
2	6109,682	-2020,000	0,075336
2	6109,682	-918,500	0,100118
2	6109,682	183,000	0,127665
2	6109,682	1284,500	0,144979
2	6109,682	2386,000	0,143636
2	6109,682	3487,500	0,129147
2	6109,682	4589,000	0,112550
2	6109,682	5690,500	0,093217
2	7704,818	-6426,000	0,026338
2	7704,818	-5324,500	0,031272
2	7704,818	-4223,000	0,037784
2	7704,818	-3121,500	0,046159
2	7704,818	-2020,000	0,056631

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	7704,818	-918,500	0,068382
2	7704,818	183,000	0,079478
2	7704,818	1284,500	0,086237
2	7704,818	2386,000	0,087262
2	7704,818	3487,500	0,082218
2	7704,818	4589,000	0,074861
2	7704,818	5690,500	0,066025
2	9299,955	-6426,000	0,023144
2	9299,955	-5324,500	0,026689
2	9299,955	-4223,000	0,030913
2	9299,955	-3121,500	0,036021
2	9299,955	-2020,000	0,041772
2	9299,955	-918,500	0,047780
2	9299,955	183,000	0,052933
2	9299,955	1284,500	0,056204
2	9299,955	2386,000	0,057137
2	9299,955	3487,500	0,055430
2	9299,955	4589,000	0,051662
2	9299,955	5690,500	0,047320
2	10895,091	-6426,000	0,020082
2	10895,091	-5324,500	0,022513
2	10895,091	-4223,000	0,025347
2	10895,091	-3121,500	0,028401
2	10895,091	-2020,000	0,031602
2	10895,091	-918,500	0,034653
2	10895,091	183,000	0,037252
2	10895,091	1284,500	0,039057
2	10895,091	2386,000	0,039552
2	10895,091	3487,500	0,038817
2	10895,091	4589,000	0,037279
2	10895,091	5690,500	0,035003
2	12490,227	-6426,000	0,017310
2	12490,227	-5324,500	0,019078
2	12490,227	-4223,000	0,020919
2	12490,227	-3121,500	0,022775
2	12490,227	-2020,000	0,024683
2	12490,227	-918,500	0,026429
2	12490,227	183,000	0,027824
2	12490,227	1284,500	0,028680
2	12490,227	2386,000	0,029043
2	12490,227	3487,500	0,028766
2	12490,227	4589,000	0,028017
2	12490,227	5690,500	0,026751
2	14085,364	-6426,000	0,015024
2	14085,364	-5324,500	0,016230
2	14085,364	-4223,000	0,017456
2	14085,364	-3121,500	0,018625
2	14085,364	-2020,000	0,019911
2	14085,364	-918,500	0,020942
2	14085,364	183,000	0,021733
2	14085,364	1284,500	0,022259

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	2386,000	0,022410
2	14085,364	3487,500	0,022285
2	14085,364	4589,000	0,021831
2	14085,364	5690,500	0,021093
2	15680,500	-6426,000	0,013140
2	15680,500	-5324,500	0,013994
2	15680,500	-4223,000	0,014810
2	15680,500	-3121,500	0,015631
2	15680,500	-2020,000	0,016391
2	15680,500	-918,500	0,017062
2	15680,500	183,000	0,017554
2	15680,500	1284,500	0,017847
2	15680,500	2386,000	0,017946
2	15680,500	3487,500	0,017838
2	15680,500	4589,000	0,017548
2	15680,500	5690,500	0,017111

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	3487,500	0,443719

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,001725	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,001851	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,001946	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,001821	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,001622	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,001469	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,001520	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,001669	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,002333	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,002486	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,002582	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,002474	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,002407	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,002386	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,002255	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,002229	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y				
17	3284,077	775,156	0,025039	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,028379	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,023211	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,021002	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,034272	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,024708	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,019029	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,019231	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	X	Y	
2	-1866,000	-6426,000	0,002315
2	-1866,000	-5324,500	0,002708
2	-1866,000	-4223,000	0,003212
2	-1866,000	-3121,500	0,003828
2	-1866,000	-2020,000	0,004565
2	-1866,000	-918,500	0,005359
2	-1866,000	183,000	0,006212
2	-1866,000	1284,500	0,007024
2	-1866,000	2386,000	0,007664
2	-1866,000	3487,500	0,007916
2	-1866,000	4589,000	0,007561
2	-1866,000	5690,500	0,006660
2	-270,864	-6426,000	0,002599
2	-270,864	-5324,500	0,003121
2	-270,864	-4223,000	0,003823
2	-270,864	-3121,500	0,004754
2	-270,864	-2020,000	0,005886
2	-270,864	-918,500	0,007195
2	-270,864	183,000	0,008620
2	-270,864	1284,500	0,010459
2	-270,864	2386,000	0,012332
2	-270,864	3487,500	0,013278
2	-270,864	4589,000	0,012509
2	-270,864	5690,500	0,010229
2	1324,273	-6426,000	0,002819
2	1324,273	-5324,500	0,003489
2	1324,273	-4223,000	0,004412
2	1324,273	-3121,500	0,005663
2	1324,273	-2020,000	0,007367
2	1324,273	-918,500	0,009390
2	1324,273	183,000	0,012720
2	1324,273	1284,500	0,016341
2	1324,273	2386,000	0,021157

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	3487,500	0,029556
2	1324,273	4589,000	0,023325
2	1324,273	5690,500	0,014963
2	2919,409	-6426,000	0,002936
2	2919,409	-5324,500	0,003676
2	2919,409	-4223,000	0,004750
2	2919,409	-3121,500	0,006297
2	2919,409	-2020,000	0,008635
2	2919,409	-918,500	0,012061
2	2919,409	183,000	0,018176
2	2919,409	1284,500	0,024388
2	2919,409	2386,000	0,026574
2	2919,409	3487,500	0,028010
2	2919,409	4589,000	0,024607
2	2919,409	5690,500	0,015284
2	4514,545	-6426,000	0,002898
2	4514,545	-5324,500	0,003616
2	4514,545	-4223,000	0,004665
2	4514,545	-3121,500	0,006178
2	4514,545	-2020,000	0,008523
2	4514,545	-918,500	0,012392
2	4514,545	183,000	0,019031
2	4514,545	1284,500	0,027442
2	4514,545	2386,000	0,025239
2	4514,545	3487,500	0,019179
2	4514,545	4589,000	0,015783
2	4514,545	5690,500	0,011575
2	6109,682	-6426,000	0,002720
2	6109,682	-5324,500	0,003332
2	6109,682	-4223,000	0,004174
2	6109,682	-3121,500	0,005370
2	6109,682	-2020,000	0,007002
2	6109,682	-918,500	0,009296
2	6109,682	183,000	0,011850
2	6109,682	1284,500	0,013399
2	6109,682	2386,000	0,013384
2	6109,682	3487,500	0,012008
2	6109,682	4589,000	0,010012
2	6109,682	5690,500	0,008169
2	7704,818	-6426,000	0,002442
2	7704,818	-5324,500	0,002902
2	7704,818	-4223,000	0,003513
2	7704,818	-3121,500	0,004294
2	7704,818	-2020,000	0,005268
2	7704,818	-918,500	0,006363
2	7704,818	183,000	0,007368
2	7704,818	1284,500	0,008037
2	7704,818	2386,000	0,008084
2	7704,818	3487,500	0,007609
2	7704,818	4589,000	0,006859
2	7704,818	5690,500	0,005978

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	9299,955	-6426,000	0,002140
2	9299,955	-5324,500	0,002473
2	9299,955	-4223,000	0,002867
2	9299,955	-3121,500	0,003344
2	9299,955	-2020,000	0,003879
2	9299,955	-918,500	0,004436
2	9299,955	183,000	0,004929
2	9299,955	1284,500	0,005241
2	9299,955	2386,000	0,005304
2	9299,955	3487,500	0,005136
2	9299,955	4589,000	0,004805
2	9299,955	5690,500	0,004339
2	10895,091	-6426,000	0,001854
2	10895,091	-5324,500	0,002082
2	10895,091	-4223,000	0,002347
2	10895,091	-3121,500	0,002634
2	10895,091	-2020,000	0,002928
2	10895,091	-918,500	0,003224
2	10895,091	183,000	0,003465
2	10895,091	1284,500	0,003626
2	10895,091	2386,000	0,003675
2	10895,091	3487,500	0,003607
2	10895,091	4589,000	0,003438
2	10895,091	5690,500	0,003203
2	12490,227	-6426,000	0,001593
2	12490,227	-5324,500	0,001760
2	12490,227	-4223,000	0,001932
2	12490,227	-3121,500	0,002108
2	12490,227	-2020,000	0,002286
2	12490,227	-918,500	0,002444
2	12490,227	183,000	0,002573
2	12490,227	1284,500	0,002662
2	12490,227	2386,000	0,002685
2	12490,227	3487,500	0,002659
2	12490,227	4589,000	0,002565
2	12490,227	5690,500	0,002443
2	14085,364	-6426,000	0,001381
2	14085,364	-5324,500	0,001492
2	14085,364	-4223,000	0,001607
2	14085,364	-3121,500	0,001714
2	14085,364	-2020,000	0,001837
2	14085,364	-918,500	0,001933
2	14085,364	183,000	0,002003
2	14085,364	1284,500	0,002058
2	14085,364	2386,000	0,002070
2	14085,364	3487,500	0,002055
2	14085,364	4589,000	0,002009
2	14085,364	5690,500	0,001923
2	15680,500	-6426,000	0,001204
2	15680,500	-5324,500	0,001285
2	15680,500	-4223,000	0,001360

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	15680,500	-3121,500	0,001435
2	15680,500	-2020,000	0,001509
2	15680,500	-918,500	0,001569
2	15680,500	183,000	0,001616
2	15680,500	1284,500	0,001645
2	15680,500	2386,000	0,001655
2	15680,500	3487,500	0,001645
2	15680,500	4589,000	0,001615
2	15680,500	5690,500	0,001569

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	3487,500	0,029556

0316 Соляная кислота

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000426	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000468	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000498	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000459	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000399	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000351	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000365	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000414	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000604	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000650	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000679	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000644	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000623	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000616	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000577	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000571	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,007529	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,007493	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,010267	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,011612	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,010818	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,007883	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,007922	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Тип точки:
0 - Точка пользователя
1 - Охранная зона
2 - Производственная зона
3 - СЗЗ
4 - Жилая зона
5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
24	2065,298	1475,110	0,011108	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000639
2	-1866,000	-5324,500	0,000786
2	-1866,000	-4223,000	0,000981
2	-1866,000	-3121,500	0,001241
2	-1866,000	-2020,000	0,001588
2	-1866,000	-918,500	0,001821
2	-1866,000	183,000	0,002052
2	-1866,000	1284,500	0,002269
2	-1866,000	2386,000	0,002424
2	-1866,000	3487,500	0,002457
2	-1866,000	4589,000	0,002318
2	-1866,000	5690,500	0,002094
2	-270,864	-6426,000	0,000728
2	-270,864	-5324,500	0,000927
2	-270,864	-4223,000	0,001208
2	-270,864	-3121,500	0,001614
2	-270,864	-2020,000	0,001912
2	-270,864	-918,500	0,002281
2	-270,864	183,000	0,002744
2	-270,864	1284,500	0,003435
2	-270,864	2386,000	0,003938
2	-270,864	3487,500	0,004029
2	-270,864	4589,000	0,003540
2	-270,864	5690,500	0,002876
2	1324,273	-6426,000	0,000797
2	1324,273	-5324,500	0,001035
2	1324,273	-4223,000	0,001404
2	1324,273	-3121,500	0,001803
2	1324,273	-2020,000	0,002212
2	1324,273	-918,500	0,002815
2	1324,273	183,000	0,003887
2	1324,273	1284,500	0,006600
2	1324,273	2386,000	0,011176
2	1324,273	3487,500	0,010776
2	1324,273	4589,000	0,006277
2	1324,273	5690,500	0,003899
2	2919,409	-6426,000	0,000822
2	2919,409	-5324,500	0,001082
2	2919,409	-4223,000	0,001486
2	2919,409	-3121,500	0,001895

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	-2020,000	0,002388
2	2919,409	-918,500	0,003194
2	2919,409	183,000	0,005179
2	2919,409	1284,500	0,012140
2	2919,409	2386,000	0,098382
2	2919,409	3487,500	0,025610
2	2919,409	4589,000	0,008382
2	2919,409	5690,500	0,004190
2	4514,545	-6426,000	0,000795
2	4514,545	-5324,500	0,001040
2	4514,545	-4223,000	0,001408
2	4514,545	-3121,500	0,001839
2	4514,545	-2020,000	0,002289
2	4514,545	-918,500	0,003016
2	4514,545	183,000	0,004305
2	4514,545	1284,500	0,006788
2	4514,545	2386,000	0,009720
2	4514,545	3487,500	0,007688
2	4514,545	4589,000	0,005035
2	4514,545	5690,500	0,003400
2	6109,682	-6426,000	0,000729
2	6109,682	-5324,500	0,000927
2	6109,682	-4223,000	0,001212
2	6109,682	-3121,500	0,001624
2	6109,682	-2020,000	0,001981
2	6109,682	-918,500	0,002416
2	6109,682	183,000	0,002964
2	6109,682	1284,500	0,003500
2	6109,682	2386,000	0,003761
2	6109,682	3487,500	0,003503
2	6109,682	4589,000	0,002915
2	6109,682	5690,500	0,002471
2	7704,818	-6426,000	0,000637
2	7704,818	-5324,500	0,000784
2	7704,818	-4223,000	0,000981
2	7704,818	-3121,500	0,001244
2	7704,818	-2020,000	0,001589
2	7704,818	-918,500	0,001868
2	7704,818	183,000	0,002094
2	7704,818	1284,500	0,002273
2	7704,818	2386,000	0,002344
2	7704,818	3487,500	0,002271
2	7704,818	4589,000	0,002105
2	7704,818	5690,500	0,001901
2	9299,955	-6426,000	0,000541
2	9299,955	-5324,500	0,000644
2	9299,955	-4223,000	0,000771
2	9299,955	-3121,500	0,000926
2	9299,955	-2020,000	0,001108
2	9299,955	-918,500	0,001309
2	9299,955	183,000	0,001505

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	9299,955	1284,500	0,001643
2	9299,955	2386,000	0,001699
2	9299,955	3487,500	0,001670
2	9299,955	4589,000	0,001570
2	9299,955	5690,500	0,001386
2	10895,091	-6426,000	0,000453
2	10895,091	-5324,500	0,000523
2	10895,091	-4223,000	0,000603
2	10895,091	-3121,500	0,000695
2	10895,091	-2020,000	0,000792
2	10895,091	-918,500	0,000893
2	10895,091	183,000	0,000981
2	10895,091	1284,500	0,001050
2	10895,091	2386,000	0,001076
2	10895,091	3487,500	0,001065
2	10895,091	4589,000	0,001014
2	10895,091	5690,500	0,000934
2	12490,227	-6426,000	0,000378
2	12490,227	-5324,500	0,000426
2	12490,227	-4223,000	0,000477
2	12490,227	-3121,500	0,000533
2	12490,227	-2020,000	0,000589
2	12490,227	-918,500	0,000642
2	12490,227	183,000	0,000688
2	12490,227	1284,500	0,000718
2	12490,227	2386,000	0,000734
2	12490,227	3487,500	0,000727
2	12490,227	4589,000	0,000704
2	12490,227	5690,500	0,000664
2	14085,364	-6426,000	0,000318
2	14085,364	-5324,500	0,000349
2	14085,364	-4223,000	0,000383
2	14085,364	-3121,500	0,000417
2	14085,364	-2020,000	0,000452
2	14085,364	-918,500	0,000482
2	14085,364	183,000	0,000507
2	14085,364	1284,500	0,000524
2	14085,364	2386,000	0,000532
2	14085,364	3487,500	0,000529
2	14085,364	4589,000	0,000516
2	14085,364	5690,500	0,000494
2	15680,500	-6426,000	0,000267
2	15680,500	-5324,500	0,000290
2	15680,500	-4223,000	0,000312
2	15680,500	-3121,500	0,000334
2	15680,500	-2020,000	0,000356
2	15680,500	-918,500	0,000375
2	15680,500	183,000	0,000390
2	15680,500	1284,500	0,000399
2	15680,500	2386,000	0,000404
2	15680,500	3487,500	0,000403

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	X	Y	
2	15680,500	4589,000	0,000396
2	15680,500	5690,500	0,000383

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	X	Y	
2	2919,409	2386,000	0,098382

0322 Серная кислота (по молекуле H₂SO₄)

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	X	Y				
1	15231,500	4417,000	0,006514	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,007078	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,007505	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,006958	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,006049	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,005389	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,005602	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,006239	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,008871	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,009447	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,009840	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,009388	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,009138	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,009056	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,008501	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,008437	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,095986	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,095205	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,123111	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,121951	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,100992	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,083606	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,092171	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,123560	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	X	Y	
2	-1866,000	-6426,000	0,009230

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-5324,500	0,011066
2	-1866,000	-4223,000	0,013425
2	-1866,000	-3121,500	0,016419
2	-1866,000	-2020,000	0,020144
2	-1866,000	-918,500	0,023585
2	-1866,000	183,000	0,027083
2	-1866,000	1284,500	0,029937
2	-1866,000	2386,000	0,031419
2	-1866,000	3487,500	0,030875
2	-1866,000	4589,000	0,028566
2	-1866,000	5690,500	0,025283
2	-270,864	-6426,000	0,010392
2	-270,864	-5324,500	0,012839
2	-270,864	-4223,000	0,016127
2	-270,864	-3121,500	0,020641
2	-270,864	-2020,000	0,025367
2	-270,864	-918,500	0,031421
2	-270,864	183,000	0,039457
2	-270,864	1284,500	0,047930
2	-270,864	2386,000	0,053509
2	-270,864	3487,500	0,051498
2	-270,864	4589,000	0,043435
2	-270,864	5690,500	0,035256
2	1324,273	-6426,000	0,011286
2	1324,273	-5324,500	0,014189
2	1324,273	-4223,000	0,018339
2	1324,273	-3121,500	0,023592
2	1324,273	-2020,000	0,030176
2	1324,273	-918,500	0,040960
2	1324,273	183,000	0,059026
2	1324,273	1284,500	0,086240
2	1324,273	2386,000	0,115399
2	1324,273	3487,500	0,101532
2	1324,273	4589,000	0,070214
2	1324,273	5690,500	0,048554
2	2919,409	-6426,000	0,011624
2	2919,409	-5324,500	0,014745
2	2919,409	-4223,000	0,019284
2	2919,409	-3121,500	0,024748
2	2919,409	-2020,000	0,032807
2	2919,409	-918,500	0,046400
2	2919,409	183,000	0,072332
2	2919,409	1284,500	0,130156
2	2919,409	2386,000	0,657670
2	2919,409	3487,500	0,181398
2	2919,409	4589,000	0,092450
2	2919,409	5690,500	0,056856
2	4514,545	-6426,000	0,011319
2	4514,545	-5324,500	0,014281
2	4514,545	-4223,000	0,018471
2	4514,545	-3121,500	0,023722

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	4514,545	-2020,000	0,030374
2	4514,545	-918,500	0,041393
2	4514,545	183,000	0,060309
2	4514,545	1284,500	0,088851
2	4514,545	2386,000	0,117321
2	4514,545	3487,500	0,103020
2	4514,545	4589,000	0,071326
2	4514,545	5690,500	0,049585
2	6109,682	-6426,000	0,010479
2	6109,682	-5324,500	0,012897
2	6109,682	-4223,000	0,016258
2	6109,682	-3121,500	0,020799
2	6109,682	-2020,000	0,025677
2	6109,682	-918,500	0,032125
2	6109,682	183,000	0,040317
2	6109,682	1284,500	0,049654
2	6109,682	2386,000	0,055012
2	6109,682	3487,500	0,052954
2	6109,682	4589,000	0,044099
2	6109,682	5690,500	0,035865
2	7704,818	-6426,000	0,009282
2	7704,818	-5324,500	0,011173
2	7704,818	-4223,000	0,013559
2	7704,818	-3121,500	0,016629
2	7704,818	-2020,000	0,020448
2	7704,818	-918,500	0,023998
2	7704,818	183,000	0,027425
2	7704,818	1284,500	0,030441
2	7704,818	2386,000	0,032315
2	7704,818	3487,500	0,031540
2	7704,818	4589,000	0,028928
2	7704,818	5690,500	0,025601
2	9299,955	-6426,000	0,008048
2	9299,955	-5324,500	0,009374
2	9299,955	-4223,000	0,011016
2	9299,955	-3121,500	0,012939
2	9299,955	-2020,000	0,015123
2	9299,955	-918,500	0,017469
2	9299,955	183,000	0,019733
2	9299,955	1284,500	0,021282
2	9299,955	2386,000	0,021905
2	9299,955	3487,500	0,021649
2	9299,955	4589,000	0,020631
2	9299,955	5690,500	0,018540
2	10895,091	-6426,000	0,006860
2	10895,091	-5324,500	0,007811
2	10895,091	-4223,000	0,008895
2	10895,091	-3121,500	0,010093
2	10895,091	-2020,000	0,011322
2	10895,091	-918,500	0,012611
2	10895,091	183,000	0,013722

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	10895,091	1284,500	0,014544
2	10895,091	2386,000	0,014930
2	10895,091	3487,500	0,014792
2	10895,091	4589,000	0,014151
2	10895,091	5690,500	0,013168
2	12490,227	-6426,000	0,005754
2	12490,227	-5324,500	0,006484
2	12490,227	-4223,000	0,007201
2	12490,227	-3121,500	0,007955
2	12490,227	-2020,000	0,008719
2	12490,227	-918,500	0,009404
2	12490,227	183,000	0,010002
2	12490,227	1284,500	0,010458
2	12490,227	2386,000	0,010626
2	12490,227	3487,500	0,010583
2	12490,227	4589,000	0,010226
2	12490,227	5690,500	0,009723
2	14085,364	-6426,000	0,004900
2	14085,364	-5324,500	0,005353
2	14085,364	-4223,000	0,005830
2	14085,364	-3121,500	0,006287
2	14085,364	-2020,000	0,006852
2	14085,364	-918,500	0,007280
2	14085,364	183,000	0,007607
2	14085,364	1284,500	0,007875
2	14085,364	2386,000	0,007966
2	14085,364	3487,500	0,007932
2	14085,364	4589,000	0,007763
2	14085,364	5690,500	0,007454
2	15680,500	-6426,000	0,004163
2	15680,500	-5324,500	0,004507
2	15680,500	-4223,000	0,004830
2	15680,500	-3121,500	0,005153
2	15680,500	-2020,000	0,005465
2	15680,500	-918,500	0,005721
2	15680,500	183,000	0,005938
2	15680,500	1284,500	0,006075
2	15680,500	2386,000	0,006134
2	15680,500	3487,500	0,006111
2	15680,500	4589,000	0,006003
2	15680,500	5690,500	0,005820

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,657670

0328 Углерод (Сажа)

Расчетные точки

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,008978	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,009647	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,010120	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,009506	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
5	15355,299	5906,000	0,008522	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,007704	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,007957	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,008770	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,011501	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,012107	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,012488	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,012047	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,011774	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,011689	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,011134	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,011050	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,101275	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,118876	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,104895	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,091783	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,142412	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,108404	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,086739	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,090463	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,011851
2	-1866,000	-5324,500	0,013636
2	-1866,000	-4223,000	0,015824
2	-1866,000	-3121,500	0,018290
2	-1866,000	-2020,000	0,021096
2	-1866,000	-918,500	0,024390
2	-1866,000	183,000	0,028235
2	-1866,000	1284,500	0,031987
2	-1866,000	2386,000	0,034823
2	-1866,000	3487,500	0,035376
2	-1866,000	4589,000	0,033582
2	-1866,000	5690,500	0,029579
2	-270,864	-6426,000	0,013007
2	-270,864	-5324,500	0,015294
2	-270,864	-4223,000	0,018038
2	-270,864	-3121,500	0,021403
2	-270,864	-2020,000	0,026384
2	-270,864	-918,500	0,033087
2	-270,864	183,000	0,040977
2	-270,864	1284,500	0,049964
2	-270,864	2386,000	0,058015

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	3487,500	0,061046
2	-270,864	4589,000	0,055780
2	-270,864	5690,500	0,044724
2	1324,273	-6426,000	0,013832
2	1324,273	-5324,500	0,016465
2	1324,273	-4223,000	0,019875
2	1324,273	-3121,500	0,025113
2	1324,273	-2020,000	0,032635
2	1324,273	-918,500	0,043487
2	1324,273	183,000	0,059161
2	1324,273	1284,500	0,076318
2	1324,273	2386,000	0,094967
2	1324,273	3487,500	0,127146
2	1324,273	4589,000	0,100111
2	1324,273	5690,500	0,065254
2	2919,409	-6426,000	0,014145
2	2919,409	-5324,500	0,016930
2	2919,409	-4223,000	0,021157
2	2919,409	-3121,500	0,027385
2	2919,409	-2020,000	0,037088
2	2919,409	-918,500	0,052578
2	2919,409	183,000	0,077733
2	2919,409	1284,500	0,108870
2	2919,409	2386,000	0,116071
2	2919,409	3487,500	0,134552
2	2919,409	4589,000	0,105276
2	2919,409	5690,500	0,068798
2	4514,545	-6426,000	0,013877
2	4514,545	-5324,500	0,016538
2	4514,545	-4223,000	0,020754
2	4514,545	-3121,500	0,026835
2	4514,545	-2020,000	0,036316
2	4514,545	-918,500	0,051676
2	4514,545	183,000	0,077817
2	4514,545	1284,500	0,113588
2	4514,545	2386,000	0,111167
2	4514,545	3487,500	0,088813
2	4514,545	4589,000	0,071199
2	4514,545	5690,500	0,054041
2	6109,682	-6426,000	0,013091
2	6109,682	-5324,500	0,015400
2	6109,682	-4223,000	0,018731
2	6109,682	-3121,500	0,023623
2	6109,682	-2020,000	0,030124
2	6109,682	-918,500	0,039387
2	6109,682	183,000	0,050308
2	6109,682	1284,500	0,059353
2	6109,682	2386,000	0,060936
2	6109,682	3487,500	0,056058
2	6109,682	4589,000	0,047485
2	6109,682	5690,500	0,038520

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	7704,818	-6426,000	0,011939
2	7704,818	-5324,500	0,013760
2	7704,818	-4223,000	0,015966
2	7704,818	-3121,500	0,019258
2	7704,818	-2020,000	0,023301
2	7704,818	-918,500	0,027706
2	7704,818	183,000	0,032234
2	7704,818	1284,500	0,035260
2	7704,818	2386,000	0,036186
2	7704,818	3487,500	0,034597
2	7704,818	4589,000	0,031300
2	7704,818	5690,500	0,027189
2	9299,955	-6426,000	0,010633
2	9299,955	-5324,500	0,012048
2	9299,955	-4223,000	0,013632
2	9299,955	-3121,500	0,015448
2	9299,955	-2020,000	0,017603
2	9299,955	-918,500	0,020007
2	9299,955	183,000	0,022047
2	9299,955	1284,500	0,023413
2	9299,955	2386,000	0,023848
2	9299,955	3487,500	0,023267
2	9299,955	4589,000	0,021865
2	9299,955	5690,500	0,020197
2	10895,091	-6426,000	0,009329
2	10895,091	-5324,500	0,010386
2	10895,091	-4223,000	0,011538
2	10895,091	-3121,500	0,012746
2	10895,091	-2020,000	0,013956
2	10895,091	-918,500	0,015169
2	10895,091	183,000	0,016159
2	10895,091	1284,500	0,016869
2	10895,091	2386,000	0,017199
2	10895,091	3487,500	0,017105
2	10895,091	4589,000	0,016607
2	10895,091	5690,500	0,015764
2	12490,227	-6426,000	0,008123
2	12490,227	-5324,500	0,008902
2	12490,227	-4223,000	0,009722
2	12490,227	-3121,500	0,010554
2	12490,227	-2020,000	0,011366
2	12490,227	-918,500	0,012107
2	12490,227	183,000	0,012715
2	12490,227	1284,500	0,013132
2	12490,227	2386,000	0,013330
2	12490,227	3487,500	0,013273
2	12490,227	4589,000	0,012979
2	12490,227	5690,500	0,012472
2	14085,364	-6426,000	0,007059
2	14085,364	-5324,500	0,007631
2	14085,364	-4223,000	0,008215

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	-3121,500	0,008792
2	14085,364	-2020,000	0,009340
2	14085,364	-918,500	0,009826
2	14085,364	183,000	0,010217
2	14085,364	1284,500	0,010486
2	14085,364	2386,000	0,010608
2	14085,364	3487,500	0,010576
2	14085,364	4589,000	0,010386
2	14085,364	5690,500	0,010064
2	15680,500	-6426,000	0,006134
2	15680,500	-5324,500	0,006567
2	15680,500	-4223,000	0,006985
2	15680,500	-3121,500	0,007391
2	15680,500	-2020,000	0,007766
2	15680,500	-918,500	0,008094
2	15680,500	183,000	0,008352
2	15680,500	1284,500	0,008527
2	15680,500	2386,000	0,008606
2	15680,500	3487,500	0,008583
2	15680,500	4589,000	0,008462
2	15680,500	5690,500	0,008250

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	3487,500	0,134552

0333 Дигидросульфид (Сероводород)

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:
0 - Точка пользователя
1 - Охранная зона
2 - Производственная зона
3 - СЗЗ
4 - Жилая зона
5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	3487,500	0,000000

0337 Углерод оксид

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - С33
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000431	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000464	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000488	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000455	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000401	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000362	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000375	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000414	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000591	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000628	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000652	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000625	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000608	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000603	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000570	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000564	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,008008	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,008061	2,00000	3	Р.Т. на границе С33 (авто) из

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
19	4436,643	2828,052	0,007230	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,006765	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,007374	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,005187	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,004671	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,007119	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000589
2	-1866,000	-5324,500	0,000692
2	-1866,000	-4223,000	0,000820
2	-1866,000	-3121,500	0,000972
2	-1866,000	-2020,000	0,001150
2	-1866,000	-918,500	0,001359
2	-1866,000	183,000	0,001569
2	-1866,000	1284,500	0,001744
2	-1866,000	2386,000	0,001853
2	-1866,000	3487,500	0,001863
2	-1866,000	4589,000	0,001756
2	-1866,000	5690,500	0,001541
2	-270,864	-6426,000	0,000664
2	-270,864	-5324,500	0,000801
2	-270,864	-4223,000	0,000976
2	-270,864	-3121,500	0,001227
2	-270,864	-2020,000	0,001547
2	-270,864	-918,500	0,001940
2	-270,864	183,000	0,002379
2	-270,864	1284,500	0,002763
2	-270,864	2386,000	0,003023
2	-270,864	3487,500	0,003105
2	-270,864	4589,000	0,002904
2	-270,864	5690,500	0,002364
2	1324,273	-6426,000	0,000721
2	1324,273	-5324,500	0,000888
2	1324,273	-4223,000	0,001136
2	1324,273	-3121,500	0,001498
2	1324,273	-2020,000	0,002018
2	1324,273	-918,500	0,002774
2	1324,273	183,000	0,003797
2	1324,273	1284,500	0,004953
2	1324,273	2386,000	0,005495
2	1324,273	3487,500	0,006041
2	1324,273	4589,000	0,005224

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	5690,500	0,003496
2	2919,409	-6426,000	0,000747
2	2919,409	-5324,500	0,000935
2	2919,409	-4223,000	0,001238
2	2919,409	-3121,500	0,001678
2	2919,409	-2020,000	0,002408
2	2919,409	-918,500	0,003607
2	2919,409	183,000	0,005714
2	2919,409	1284,500	0,009055
2	2919,409	2386,000	0,008035
2	2919,409	3487,500	0,009649
2	2919,409	4589,000	0,005714
2	2919,409	5690,500	0,003694
2	4514,545	-6426,000	0,000735
2	4514,545	-5324,500	0,000922
2	4514,545	-4223,000	0,001210
2	4514,545	-3121,500	0,001645
2	4514,545	-2020,000	0,002330
2	4514,545	-918,500	0,003528
2	4514,545	183,000	0,005571
2	4514,545	1284,500	0,007887
2	4514,545	2386,000	0,007362
2	4514,545	3487,500	0,005974
2	4514,545	4589,000	0,004215
2	4514,545	5690,500	0,002987
2	6109,682	-6426,000	0,000688
2	6109,682	-5324,500	0,000844
2	6109,682	-4223,000	0,001074
2	6109,682	-3121,500	0,001408
2	6109,682	-2020,000	0,001868
2	6109,682	-918,500	0,002532
2	6109,682	183,000	0,003312
2	6109,682	1284,500	0,003851
2	6109,682	2386,000	0,003781
2	6109,682	3487,500	0,003346
2	6109,682	4589,000	0,002752
2	6109,682	5690,500	0,002164
2	7704,818	-6426,000	0,000618
2	7704,818	-5324,500	0,000732
2	7704,818	-4223,000	0,000892
2	7704,818	-3121,500	0,001103
2	7704,818	-2020,000	0,001371
2	7704,818	-918,500	0,001674
2	7704,818	183,000	0,001967
2	7704,818	1284,500	0,002161
2	7704,818	2386,000	0,002173
2	7704,818	3487,500	0,002035
2	7704,818	4589,000	0,001798
2	7704,818	5690,500	0,001531
2	9299,955	-6426,000	0,000540
2	9299,955	-5324,500	0,000624

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	9299,955	-4223,000	0,000723
2	9299,955	-3121,500	0,000847
2	9299,955	-2020,000	0,000991
2	9299,955	-918,500	0,001143
2	9299,955	183,000	0,001275
2	9299,955	1284,500	0,001355
2	9299,955	2386,000	0,001368
2	9299,955	3487,500	0,001319
2	9299,955	4589,000	0,001220
2	9299,955	5690,500	0,001086
2	10895,091	-6426,000	0,000465
2	10895,091	-5324,500	0,000525
2	10895,091	-4223,000	0,000592
2	10895,091	-3121,500	0,000664
2	10895,091	-2020,000	0,000738
2	10895,091	-918,500	0,000812
2	10895,091	183,000	0,000872
2	10895,091	1284,500	0,000912
2	10895,091	2386,000	0,000925
2	10895,091	3487,500	0,000909
2	10895,091	4589,000	0,000867
2	10895,091	5690,500	0,000807
2	12490,227	-6426,000	0,000395
2	12490,227	-5324,500	0,000441
2	12490,227	-4223,000	0,000485
2	12490,227	-3121,500	0,000532
2	12490,227	-2020,000	0,000577
2	12490,227	-918,500	0,000618
2	12490,227	183,000	0,000651
2	12490,227	1284,500	0,000673
2	12490,227	2386,000	0,000680
2	12490,227	3487,500	0,000672
2	12490,227	4589,000	0,000650
2	12490,227	5690,500	0,000616
2	14085,364	-6426,000	0,000342
2	14085,364	-5324,500	0,000369
2	14085,364	-4223,000	0,000399
2	14085,364	-3121,500	0,000433
2	14085,364	-2020,000	0,000461
2	14085,364	-918,500	0,000486
2	14085,364	183,000	0,000506
2	14085,364	1284,500	0,000518
2	14085,364	2386,000	0,000523
2	14085,364	3487,500	0,000517
2	14085,364	4589,000	0,000505
2	14085,364	5690,500	0,000484
2	15680,500	-6426,000	0,000299
2	15680,500	-5324,500	0,000318
2	15680,500	-4223,000	0,000337
2	15680,500	-3121,500	0,000355
2	15680,500	-2020,000	0,000373

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	15680,500	-918,500	0,000389
2	15680,500	183,000	0,000401
2	15680,500	1284,500	0,000408
2	15680,500	2386,000	0,000411
2	15680,500	3487,500	0,000408
2	15680,500	4589,000	0,000400
2	15680,500	5690,500	0,000388

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	3487,500	0,009649

0342 Фториды газообразные

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000001	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000002	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000033	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000036	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000058	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000046	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000026	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000018	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000021	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000036	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	X	Y	
2	-1866,000	-6426,000	0,000002
2	-1866,000	-5324,500	0,000002
2	-1866,000	-4223,000	0,000003
2	-1866,000	-3121,500	0,000004
2	-1866,000	-2020,000	0,000005
2	-1866,000	-918,500	0,000006
2	-1866,000	183,000	0,000007
2	-1866,000	1284,500	0,000007
2	-1866,000	2386,000	0,000007
2	-1866,000	3487,500	0,000007
2	-1866,000	4589,000	0,000007
2	-1866,000	5690,500	0,000006
2	-270,864	-6426,000	0,000002
2	-270,864	-5324,500	0,000003
2	-270,864	-4223,000	0,000004
2	-270,864	-3121,500	0,000005
2	-270,864	-2020,000	0,000006
2	-270,864	-918,500	0,000008
2	-270,864	183,000	0,000009
2	-270,864	1284,500	0,000011
2	-270,864	2386,000	0,000012
2	-270,864	3487,500	0,000011
2	-270,864	4589,000	0,000010
2	-270,864	5690,500	0,000008
2	1324,273	-6426,000	0,000003
2	1324,273	-5324,500	0,000003
2	1324,273	-4223,000	0,000005
2	1324,273	-3121,500	0,000006
2	1324,273	-2020,000	0,000008
2	1324,273	-918,500	0,000010
2	1324,273	183,000	0,000014
2	1324,273	1284,500	0,000021
2	1324,273	2386,000	0,000027
2	1324,273	3487,500	0,000024
2	1324,273	4589,000	0,000016
2	1324,273	5690,500	0,000011
2	2919,409	-6426,000	0,000003
2	2919,409	-5324,500	0,000004
2	2919,409	-4223,000	0,000005
2	2919,409	-3121,500	0,000007
2	2919,409	-2020,000	0,000008
2	2919,409	-918,500	0,000012
2	2919,409	183,000	0,000019
2	2919,409	1284,500	0,000051
2	2919,409	2386,000	0,000361
2	2919,409	3487,500	0,000071
2	2919,409	4589,000	0,000025
2	2919,409	5690,500	0,000013
2	4514,545	-6426,000	0,000003

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	4514,545	-5324,500	0,000004
2	4514,545	-4223,000	0,000005
2	4514,545	-3121,500	0,000006
2	4514,545	-2020,000	0,000008
2	4514,545	-918,500	0,000011
2	4514,545	183,000	0,000017
2	4514,545	1284,500	0,000033
2	4514,545	2386,000	0,000055
2	4514,545	3487,500	0,000040
2	4514,545	4589,000	0,000020
2	4514,545	5690,500	0,000012
2	6109,682	-6426,000	0,000002
2	6109,682	-5324,500	0,000003
2	6109,682	-4223,000	0,000004
2	6109,682	-3121,500	0,000006
2	6109,682	-2020,000	0,000007
2	6109,682	-918,500	0,000009
2	6109,682	183,000	0,000011
2	6109,682	1284,500	0,000014
2	6109,682	2386,000	0,000016
2	6109,682	3487,500	0,000014
2	6109,682	4589,000	0,000012
2	6109,682	5690,500	0,000009
2	7704,818	-6426,000	0,000002
2	7704,818	-5324,500	0,000003
2	7704,818	-4223,000	0,000003
2	7704,818	-3121,500	0,000005
2	7704,818	-2020,000	0,000006
2	7704,818	-918,500	0,000007
2	7704,818	183,000	0,000008
2	7704,818	1284,500	0,000008
2	7704,818	2386,000	0,000009
2	7704,818	3487,500	0,000009
2	7704,818	4589,000	0,000008
2	7704,818	5690,500	0,000007
2	9299,955	-6426,000	0,000002
2	9299,955	-5324,500	0,000002
2	9299,955	-4223,000	0,000003
2	9299,955	-3121,500	0,000003
2	9299,955	-2020,000	0,000004
2	9299,955	-918,500	0,000005
2	9299,955	183,000	0,000006
2	9299,955	1284,500	0,000006
2	9299,955	2386,000	0,000006
2	9299,955	3487,500	0,000006
2	9299,955	4589,000	0,000006
2	9299,955	5690,500	0,000005
2	10895,091	-6426,000	0,000001
2	10895,091	-5324,500	0,000002
2	10895,091	-4223,000	0,000002
2	10895,091	-3121,500	0,000002

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	10895,091	-2020,000	0,000003
2	10895,091	-918,500	0,000003
2	10895,091	183,000	0,000004
2	10895,091	1284,500	0,000004
2	10895,091	2386,000	0,000004
2	10895,091	3487,500	0,000004
2	10895,091	4589,000	0,000004
2	10895,091	5690,500	0,000003
2	12490,227	-6426,000	0,000001
2	12490,227	-5324,500	0,000001
2	12490,227	-4223,000	0,000002
2	12490,227	-3121,500	0,000002
2	12490,227	-2020,000	0,000002
2	12490,227	-918,500	0,000002
2	12490,227	183,000	0,000002
2	12490,227	1284,500	0,000002
2	12490,227	2386,000	0,000003
2	12490,227	3487,500	0,000003
2	12490,227	4589,000	0,000002
2	12490,227	5690,500	0,000002
2	14085,364	-6426,000	0,000001
2	14085,364	-5324,500	0,000001
2	14085,364	-4223,000	0,000001
2	14085,364	-3121,500	0,000001
2	14085,364	-2020,000	0,000001
2	14085,364	-918,500	0,000002
2	14085,364	183,000	0,000002
2	14085,364	1284,500	0,000002
2	14085,364	2386,000	0,000002
2	14085,364	3487,500	0,000002
2	14085,364	4589,000	0,000002
2	14085,364	5690,500	0,000002
2	15680,500	-6426,000	0,000001
2	15680,500	-5324,500	0,000001
2	15680,500	-4223,000	0,000001
2	15680,500	-3121,500	0,000001
2	15680,500	-2020,000	0,000001
2	15680,500	-918,500	0,000001
2	15680,500	183,000	0,000001
2	15680,500	1284,500	0,000001
2	15680,500	2386,000	0,000001
2	15680,500	3487,500	0,000001
2	15680,500	4589,000	0,000001
2	15680,500	5690,500	0,000001

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000361

0344 Фториды плохо растворимые

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

0410 Метан

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:
0 - Точка пользователя
1 - Охранная зона
2 - Производственная зона
3 - СЗЗ
4 - Жилая зона
5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

2732 Керосин

Расчетные точки

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:
0 - Точка пользователя
1 - Охранная зона
2 - Производственная зона
3 - СЗЗ
4 - Жилая зона
5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂

Расчетные точки

Тип точки:

- 0 - Точка пользователя
- 1 - Охранная зона
- 2 - Производственная зона
- 3 - СЗЗ
- 4 - Жилая зона
- 5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
1	15231,500	4417,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
2	14572,071	4997,381	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
3	14094,709	5488,583	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
4	14477,496	5880,640	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
5	15355,299	5906,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
6	16218,446	5877,804	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
7	16085,724	5216,181	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
8	15295,726	5146,909	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
9	7690,500	-6727,000	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
10	7791,955	-6272,136	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
11	7971,230	-5929,016	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
12	8415,887	-5949,597	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
13	8744,212	-5926,226	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
14	8469,042	-6163,540	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
15	8399,182	-6606,546	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны
16	8149,507	-6807,664	0,000000	2,00000	4	Р.Т. на границе жилой зоны

Тип точки:

0 - Точка пользователя

1 - Охранная зона

2 - Производственная зона

3 - СЗЗ

4 - Жилая зона

5 - Точки застройки

№	Координаты		Значение риска	Высота, м	Тип точки	Комментарий
	Х	У				
17	3284,077	775,156	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
18	4480,819	1445,299	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
19	4436,643	2828,052	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
20	3568,478	3951,653	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
21	2234,398	4283,711	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
22	1016,789	3670,021	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
23	947,589	2361,458	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из
24	2065,298	1475,110	0,000000	2,00000	3	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из

Расчетная площадка № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	-1866,000	-6426,000	0,000000
2	-1866,000	-5324,500	0,000000
2	-1866,000	-4223,000	0,000000
2	-1866,000	-3121,500	0,000000
2	-1866,000	-2020,000	0,000000
2	-1866,000	-918,500	0,000000
2	-1866,000	183,000	0,000000
2	-1866,000	1284,500	0,000000
2	-1866,000	2386,000	0,000000
2	-1866,000	3487,500	0,000000
2	-1866,000	4589,000	0,000000
2	-1866,000	5690,500	0,000000
2	-270,864	-6426,000	0,000000
2	-270,864	-5324,500	0,000000
2	-270,864	-4223,000	0,000000
2	-270,864	-3121,500	0,000000
2	-270,864	-2020,000	0,000000
2	-270,864	-918,500	0,000000
2	-270,864	183,000	0,000000
2	-270,864	1284,500	0,000000
2	-270,864	2386,000	0,000000
2	-270,864	3487,500	0,000000
2	-270,864	4589,000	0,000000
2	-270,864	5690,500	0,000000
2	1324,273	-6426,000	0,000000
2	1324,273	-5324,500	0,000000
2	1324,273	-4223,000	0,000000
2	1324,273	-3121,500	0,000000
2	1324,273	-2020,000	0,000000
2	1324,273	-918,500	0,000000
2	1324,273	183,000	0,000000
2	1324,273	1284,500	0,000000
2	1324,273	2386,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	1324,273	3487,500	0,000000
2	1324,273	4589,000	0,000000
2	1324,273	5690,500	0,000000
2	2919,409	-6426,000	0,000000
2	2919,409	-5324,500	0,000000
2	2919,409	-4223,000	0,000000
2	2919,409	-3121,500	0,000000
2	2919,409	-2020,000	0,000000
2	2919,409	-918,500	0,000000
2	2919,409	183,000	0,000000
2	2919,409	1284,500	0,000000
2	2919,409	2386,000	0,000000
2	2919,409	3487,500	0,000000
2	2919,409	4589,000	0,000000
2	2919,409	5690,500	0,000000
2	4514,545	-6426,000	0,000000
2	4514,545	-5324,500	0,000000
2	4514,545	-4223,000	0,000000
2	4514,545	-3121,500	0,000000
2	4514,545	-2020,000	0,000000
2	4514,545	-918,500	0,000000
2	4514,545	183,000	0,000000
2	4514,545	1284,500	0,000000
2	4514,545	2386,000	0,000000
2	4514,545	3487,500	0,000000
2	4514,545	4589,000	0,000000
2	4514,545	5690,500	0,000000
2	6109,682	-6426,000	0,000000
2	6109,682	-5324,500	0,000000
2	6109,682	-4223,000	0,000000
2	6109,682	-3121,500	0,000000
2	6109,682	-2020,000	0,000000
2	6109,682	-918,500	0,000000
2	6109,682	183,000	0,000000
2	6109,682	1284,500	0,000000
2	6109,682	2386,000	0,000000
2	6109,682	3487,500	0,000000
2	6109,682	4589,000	0,000000
2	6109,682	5690,500	0,000000
2	7704,818	-6426,000	0,000000
2	7704,818	-5324,500	0,000000
2	7704,818	-4223,000	0,000000
2	7704,818	-3121,500	0,000000
2	7704,818	-2020,000	0,000000
2	7704,818	-918,500	0,000000
2	7704,818	183,000	0,000000
2	7704,818	1284,500	0,000000
2	7704,818	2386,000	0,000000
2	7704,818	3487,500	0,000000
2	7704,818	4589,000	0,000000
2	7704,818	5690,500	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	9299,955	-6426,000	0,000000
2	9299,955	-5324,500	0,000000
2	9299,955	-4223,000	0,000000
2	9299,955	-3121,500	0,000000
2	9299,955	-2020,000	0,000000
2	9299,955	-918,500	0,000000
2	9299,955	183,000	0,000000
2	9299,955	1284,500	0,000000
2	9299,955	2386,000	0,000000
2	9299,955	3487,500	0,000000
2	9299,955	4589,000	0,000000
2	9299,955	5690,500	0,000000
2	10895,091	-6426,000	0,000000
2	10895,091	-5324,500	0,000000
2	10895,091	-4223,000	0,000000
2	10895,091	-3121,500	0,000000
2	10895,091	-2020,000	0,000000
2	10895,091	-918,500	0,000000
2	10895,091	183,000	0,000000
2	10895,091	1284,500	0,000000
2	10895,091	2386,000	0,000000
2	10895,091	3487,500	0,000000
2	10895,091	4589,000	0,000000
2	10895,091	5690,500	0,000000
2	12490,227	-6426,000	0,000000
2	12490,227	-5324,500	0,000000
2	12490,227	-4223,000	0,000000
2	12490,227	-3121,500	0,000000
2	12490,227	-2020,000	0,000000
2	12490,227	-918,500	0,000000
2	12490,227	183,000	0,000000
2	12490,227	1284,500	0,000000
2	12490,227	2386,000	0,000000
2	12490,227	3487,500	0,000000
2	12490,227	4589,000	0,000000
2	12490,227	5690,500	0,000000
2	14085,364	-6426,000	0,000000
2	14085,364	-5324,500	0,000000
2	14085,364	-4223,000	0,000000
2	14085,364	-3121,500	0,000000
2	14085,364	-2020,000	0,000000
2	14085,364	-918,500	0,000000
2	14085,364	183,000	0,000000
2	14085,364	1284,500	0,000000
2	14085,364	2386,000	0,000000
2	14085,364	3487,500	0,000000
2	14085,364	4589,000	0,000000
2	14085,364	5690,500	0,000000
2	15680,500	-6426,000	0,000000
2	15680,500	-5324,500	0,000000
2	15680,500	-4223,000	0,000000

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	15680,500	-3121,500	0,000000
2	15680,500	-2020,000	0,000000
2	15680,500	-918,500	0,000000
2	15680,500	183,000	0,000000
2	15680,500	1284,500	0,000000
2	15680,500	2386,000	0,000000
2	15680,500	3487,500	0,000000
2	15680,500	4589,000	0,000000
2	15680,500	5690,500	0,000000

Точки максимума по площадке № 2

Расчетная площадка

Номер площадки	Координаты		Значение риска
	Х	У	
2	2919,409	2386,000	0,000000